



1 - płyta ścienna Prometplast SC, 2 - termoizolacja posadzki, 3 - obróbka blacharska (okapnik),  
 4 - nit zrywalny lub wkręt samowiercący co 350 mm, 5 - masa uszczelniająca, 6 - cokół  
 wewnętrzny, 7 - cokół zewnętrzny, 8 - izolacja przeciwwilgociowa, 9 - na wysokości X należy  
 usunąć blachę na całej długości styku płyty z termoizolacją posadzki